

2017/08/08 更新

- ・端末は出荷時の状態で検証を行っております。
- ・検証結果は変更となる場合がございます。

【HLS視聴について】

- ・aタグ実装による検証を行っている為、videoタグでは正常に動作しない場合がございます。
- ・検証結果が○の場合でも端末の機能依存によりシークコントロールが正常に機能しない場合がございます。
- ・リンクタップ後の操作の選択では「動画(またはプレイヤー)」を選択して下さい。
- ・SH系端末では「ギャラリー」(または「アルバム」)アプリが有効設定の場合のみ視聴可能となります。

【備考】

※1: 端末の機能依存によりシークコントロールが正常に動作しない事を弊社にて確認している機種となります。  
(本表記は備考欄に※1が無い端末の動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。)

- : 視聴可
- ×: 視聴不可

Android端末 動画プレイヤー対応表

No.	キャリア	名称	機種	メーカー	OS Version	Flash 視聴	HLS 視聴	AIR 視聴	新規追加	変更箇所	備考
1	Docomo	Ascend	HW-01E	Huawei	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
2	Docomo	Xperia AX	SO-01E	Sony	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
3	Docomo	Xperia AX	SO-01E	Sony	4.1.2	×	○	○			
4	Docomo	ARROWS V	F-04E	Fujitsu	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
5	Docomo	MEDIAS U	N-02E	NEC	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
6	Docomo	N-02E ONE PIECE	N-02E	NEC	4.0.4	-	-	-			サポート対象外
7	Docomo	Optimus LIFE	L-02E	LG	4.0.4	×	×	○			サポート対象外
8	Docomo	Optimus LIFE	L-02E	LG	4.1.2	×	×	○			
9	Docomo	ARROWS Kiss	F-03E	Fujitsu	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
10	Docomo	ARROWS Kiss	F-03E	Fujitsu	4.1.2	×	○	○			
11	Docomo	Disney mobile on docomo	N-03E	NEC	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
12	Docomo	GALAXY Note II	SC-02E	Samsung	4.1.1	×	○	○			
13	Docomo	GALAXY Note II	SC-02E	Samsung	4.3	×	○	○			
14	Docomo	AQUOS PHONE ZETA	SH-02E	SHARP	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
15	Docomo	AQUOS PHONE ZETA	SH-02E	SHARP	4.1.2	×	○	○			
16	Docomo	GALAXY S III α	SC-03E	Samsung	4.1.1	×	○	○			
17	Docomo	GALAXY S III α	SC-03E	Samsung	4.3	×	○	○			
18	Docomo	ARROWS Tab	F-05E	Fujitsu	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
19	Docomo	ARROWS Tab	F-05E	Fujitsu	4.1.2	×	○	○			
20	Docomo	Optimus G	L-01E	LG	4.0.4	×	×	○			サポート対象外
21	Docomo	Optimus G	L-01E	LG	4.1.2	×	×	○			
22	Docomo	MEDIAS Tab	N-08D	NEC	4.0.4	×	×	○			サポート対象外
23	Docomo	GALAXY Tab 7.7 Plus	SC-01E	Samsung	4.0.4	×	○	○			サポート対象外

2017/08/08 更新

- ・端末は出荷時の状態で検証を行っております。
- ・検証結果は変更となる場合がございます。

【HLS視聴について】

- ・aタグ実装による検証を行っている為、videoタグでは正常に動作しない場合がございます。
- ・**検証結果が○の場合でも端末の機能依存によりシークコントロールが正常に機能しない場合がございます。**
- ・リンクタップ後の操作の選択では「動画(またはプレイヤー)」を選択して下さい。
- ・SH系端末では「ギャラリー」(または「アルバム」)アプリが有効設定の場合のみ視聴可能となります。

【備考】

※1: 端末の機能依存によりシークコントロールが正常に動作しない事を弊社にて確認している機種となります。  
(本表記は備考欄に※1が無い端末の動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。)

- : 視聴可
- ×: 視聴不可

Android端末 動画プレイヤー対応表

No.	キャリア	名称	機種	メーカー	OS Version	Flash 視聴	HLS 視聴	AIR 視聴	新規追加	変更箇所	備考
24	Docomo	AQUOS PHONE sv	SH-10D	SHARP	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
25	Docomo	AQUOS PHONE sv	SH-10D	SHARP	4.1.2	×	○	○			
26	Docomo	AQUOS PHONE	SH-01E	SHARP	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
27	Docomo	AQUOS PHONE	SH-01E	SHARP	4.1.2	×	○	○			
28	Docomo	-	F-12C	Fujitsu	2.3.4	○	×	○			サポート対象外
29	Docomo	ARROWS Tab	F-01D	Fujitsu	4.0.3	×	○	○			サポート対象外
30	Docomo	ARROWS Tab	F-01D	Fujitsu	3.2.0	○	×	○			サポート対象外
31	Docomo	ARROWS Kiss	F-03D	Fujitsu	2.3.5	○	×	○			サポート対象外
32	Docomo	ARROWS X LTE	F-05D	Fujitsu	4.0.3	×	○	○			サポート対象外
33	Docomo	ARROWS X LTE	F-05D	Fujitsu	2.3.5	○	×	○			サポート対象外
34	Docomo	ARROWS μ	F-07D	Fujitsu	2.3.5	○	×	○			サポート対象外
35	Docomo	Disney Mobile on docomo	F-08D	Fujitsu	2.3.5	○	×	○			サポート対象外
36	Docomo	Disney Mobile on docomo	F-08D	Fujitsu	4.0.3	×	○	○			サポート対象外
37	Docomo	ANTEPRIMA	F-09D	Fujitsu	4.0.3	×	○	○			サポート対象外
38	Docomo	ARROWS X	F-10D	Fujitsu	4.0.3	×	○	○			サポート対象外
39	Docomo	ARROWS Me	F-11D	Fujitsu	4.0.3	×	○	○			サポート対象外
40	Docomo	らくらくスマートフォン	F-12D	Fujitsu	4.0.3	×	×	×			サポート対象外
41	Docomo	Optimus chat	L-04C	LG	2.2.2	×	×	×			サポート対象外
42	Docomo	Optimus Pad	L-06C	LG	3.1.0	○	×	○			サポート対象外
43	Docomo	Optimus Bright	L-07C	LG	2.3.3	○	×	○			サポート対象外
44	Docomo	Optimus LTE	L-01D	LG	4.0.4	×	×	○			サポート対象外
45	Docomo	Optimus LTE	L-01D	LG	2.3.5	○	×	○			サポート対象外
46	Docomo	PRADA phone	L-02D	LG	4.0.4	×	×	×			サポート対象外

2017/08/08 更新

- ・端末は出荷時の状態で検証を行っております。
- ・検証結果は変更となる場合がございます。

【HLS視聴について】

- ・aタグ実装による検証を行っている為、videoタグでは正常に動作しない場合がございます。
- ・検証結果が○の場合でも端末の機能依存によりシークコントロールが正常に機能しない場合がございます。
- ・リンクタップ後の操作の選択では「動画(またはプレイヤー)」を選択して下さい。
- ・SH系端末では「ギャラリー」(または「アルバム」)アプリが有効設定の場合のみ視聴可能となります。

【備考】

※1: 端末の機能依存によりシークコントロールが正常に動作しない事を弊社にて確認している機種となります。  
(本表記は備考欄に※1が無い端末の動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。)

- : 視聴可
- ×: 視聴不可

Android端末 動画プレイヤー対応表

No.	キャリア	名称	機種	メーカー	OS Version	Flash 視聴	HLS 視聴	AIR 視聴	新規追加	変更箇所	備考
47	Docomo	PRADA phone	L-02D	LG	2.3.7	○	×	○			サポート対象外
48	Docomo	Optimus it	L-05D	LG	4.0.4	×	×	○			サポート対象外
49	Docomo	Optimus it	L-05D	LG	4.1.2	×	×	○			
50	Docomo	Optimus Vu	L-06D	LG	4.0.4	×	×	○			サポート対象外
51	Docomo	JOJO	L-06D	LG	4.0.4	-	-	-			サポート対象外
52	Docomo	MEDIAS	N-04C	NEC	2.2.1	○	×	○			サポート対象外
53	Docomo	MEDIAS	N-04C	NEC	2.3.3	○	×	○			サポート対象外
54	Docomo	MEDIAS WP	N-06C	NEC	2.3.3	○	×	○			サポート対象外
55	Docomo	MEDIAS PP	N-01D	NEC	2.3.5	○	×	○			サポート対象外
56	Docomo	MEDIAS LTE	N-04D	NEC	2.3.6	×	×	○			サポート対象外
57	Docomo	MEDIAS LTE	N-04D	NEC	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
58	Docomo	MEDIS ES	N-05D	NEC	2.3.6	○	×	○			サポート対象外
59	Docomo	MEDIAS ES	N-05D	NEC	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
60	Docomo	MEDIAS TAB	N-06D	NEC	2.3.6	○	×	○			サポート対象外
61	Docomo	MEDIAS X	N-07D	NEC	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
62	Docomo	MEDIAS X	N-07D	NEC	4.1.2	×	○	○			
63	Docomo	-	P-07C	Panasonic	2.3.3	○	×	○			サポート対象外
64	Docomo	MyFit	P-01D	Panasonic	2.3.4	○	×	○			サポート対象外
65	Docomo	LUMIX Phone	P-02D	Panasonic	2.3.5	○	×	○			サポート対象外
66	Docomo	-	P-04D	Panasonic	2.3.5	○	×	○			サポート対象外
67	Docomo	-	P-04D	Panasonic	4.0.4	○	○	○			サポート対象外
68	Docomo	ELUGA V	P-06D	Panasonic	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
69	Docomo	ELUGA power	P-07D	Panasonic	4.0.4	×	○	○			サポート対象外

2017/08/08 更新

- ・端末は出荷時の状態で検証を行っております。
- ・検証結果は変更となる場合がございます。

【HLS視聴について】

- ・aタグ実装による検証を行っている為、videoタグでは正常に動作しない場合がございます。
- ・検証結果が○の場合でも端末の機能依存によりシークコントロールが正常に機能しない場合がございます。
- ・リンクタップ後の操作の選択では「動画(またはプレイヤー)」を選択して下さい。
- ・SH系端末では「ギャラリー」(または「アルバム」)アプリが有効設定の場合のみ視聴可能となります。

【備考】

※1: 端末の機能依存によりシークコントロールが正常に動作しない事を弊社にて確認している機種となります。  
(本表記は備考欄に※1が無い端末の動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。)

- : 視聴可
- ×: 視聴不可

Android端末 動画プレイヤー対応表

No.	キャリア	名称	機種	メーカー	OS Version	Flash 視聴	HLS 視聴	AIR 視聴	新規追加	変更箇所	備考
70	Docomo	ELUGA Live	P-08D	Panasonic	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
71	Docomo	GALAXY S	SC-02B	Samsung	2.2.0	○	×	○			サポート対象外
72	Docomo	GALAXY S	SC-02B	Samsung	2.3.3	○	×	○			サポート対象外
73	Docomo	GALAXY S	SC-02B	Samsung	2.3.6	○	×	○			サポート対象外
74	Docomo	GALAXY Tab	SC-01C	Samsung	2.2.0	○	×	×			サポート対象外
75	Docomo	GALAXY Tab	SC-01C	Samsung	2.3.3	○	×	○			サポート対象外
76	Docomo	GALAXY Tab	SC-01C	Samsung	2.3.6	○	×	○			サポート対象外
77	Docomo	GALAXY S II	SC-02C	Samsung	2.3.6	○	×	○			サポート対象外
78	Docomo	GALAXY S II	SC-02C	Samsung	4.0.3	×	○	○			サポート対象外
79	Docomo	GALAXY Tab	SC-01D	Samsung	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
80	Docomo	GALAXY Tab	SC-01D	Samsung	3.2.0	×	×	○			サポート対象外
81	Docomo	GALAXY Tab 7.0 Plus	SC-02D	Samsung	3.2.0	○	×	○			サポート対象外
82	Docomo	GALAXY Tab 7.0 Plus	SC-02D	Samsung	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
83	Docomo	GALAXY S II LTE	SC-03D	Samsung	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
84	Docomo	GALAXY S II LTE	SC-03D	Samsung	2.3.6	○	×	○			サポート対象外
85	Docomo	GALAXY NEXUS	SC-04D	Samsung	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
86	Docomo	GALAXY NEXUS	SC-04D	Samsung	4.0.1	×	○	○			サポート対象外
87	Docomo	GALAXY NEXUS	SC-04D	Samsung	4.0.2	×	○	○			サポート対象外
88	Docomo	GALAXY NEXUS	SC-04D	Samsung	4.1.1	×	○	○			
89	Docomo	GALAXY Note	SC-05D	Samsung	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
90	Docomo	GALAXY Note	SC-05D	Samsung	2.3.6	○	×	○			サポート対象外
91	Docomo	GALAXY Note	SC-05D	Samsung	4.1.2	×	○	○			
92	Docomo	GALAXY S III	SC-06D	Samsung	4.0.4	×	○	○			※1 サポート対象外

2017/08/08 更新

- ・端末は出荷時の状態で検証を行っております。
- ・検証結果は変更となる場合がございます。

【HLS視聴について】

- ・aタグ実装による検証を行っている為、videoタグでは正常に動作しない場合がございます。
- ・検証結果が○の場合でも端末の機能依存によりシークコントロールが正常に機能しない場合がございます。
- ・リンクタップ後の操作の選択では「動画(またはプレイヤー)」を選択して下さい。
- ・SH系端末では「ギャラリー」(または「アルバム」)アプリが有効設定の場合のみ視聴可能となります。

【備考】

※1: 端末の機能依存によりシークコントロールが正常に動作しない事を弊社にて確認している機種となります。  
(本表記は備考欄に※1が無い端末の動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。)

- : 視聴可
- ×: 視聴不可

Android端末 動画プレイヤー対応表

No.	キャリア	名称	機種	メーカー	OS Version	Flash 視聴	HLS 視聴	AIR 視聴	新規追加	変更箇所	備考
93	Docomo	GALAXY S III	SC-06D	Samsung	4.1.2	×	○	○			
94	Docomo	LYNX 3D	SH-03C	SHARP	2.2.2	×	×	○			サポート対象外
95	Docomo	AQUOS Phone	SH-12C	SHARP	2.3.3	○	×	○			サポート対象外
96	Docomo	AQUOS Phone f	SH-13C	SHARP	2.3.4	○	×	○			サポート対象外
97	Docomo	AQUOS PHONE	SH-01D	SHARP	4.0.4	×	○	×			サポート対象外
98	Docomo	AQUOS PHONE	SH-01D	SHARP	2.3.5	○	×	○			サポート対象外
99	Docomo	AQUOS PHONE slider	SH-02D	SHARP	2.3.5	○	×	○			サポート対象外
100	Docomo	Q-pot Phone	SH-04D	SHARP	2.3.4	○	×	○			サポート対象外
101	Docomo	AQUOS PHONE	SH-06D	SHARP	2.3.5	○	×	○			サポート対象外
102	Docomo	AQUOS PHONE	SH-06D	SHARP	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
103	Docomo	AQUOS PHONE st	SH-07D	SHARP	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
104	Docomo	AQUOS PHONE ZETA	SH-09D	SHARP	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
105	Docomo	AQUOS PHONE ZETA	SH-09D	SHARP	4.1.2	×	○	○			
106	Docomo	Xperia arc	SO-01C	Sony	2.3.2	○	×	○			サポート対象外
107	Docomo	Xperia arc	SO-01C	Sony	2.3.3	○	×	○			サポート対象外
102	Docomo	Xperia arc	SO-01C	Sony	2.3.4	○	×	○			サポート対象外
109	Docomo	Xperia acro	SO-02C	Sony	2.3.3	○	×	○			サポート対象外
110	Docomo	Xperia Ray	SO-03C	Sony	2.3.4	○	×	○			サポート対象外
111	Docomo	Xperia Ray	SO-03C	Sony	2.3.3	○	×	○			サポート対象外
112	Docomo	Xperia PLAY	SO-01D	Sony	2.3.4	○	×	○			サポート対象外
113	Docomo	Xperia NX	SO-02D	Sony	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
114	Docomo	Xperia NX	SO-02D	Sony	2.3.7	○	×	○			サポート対象外
115	Docomo	Xperia acro HD	SO-03D	Sony	4.0.4	×	○	○			サポート対象外

2017/08/08 更新

- ・端末は出荷時の状態で検証を行っております。
- ・検証結果は変更となる場合がございます。

【HLS視聴について】

- ・aタグ実装による検証を行っている為、videoタグでは正常に動作しない場合がございます。
- ・検証結果が○の場合でも端末の機能依存によりシークコントロールが正常に機能しない場合がございます。
- ・リンクタップ後の操作の選択では「動画(またはプレイヤー)」を選択して下さい。
- ・SH系端末では「ギャラリー」(または「アルバム」)アプリが有効設定の場合のみ視聴可能となります。

【備考】

※1: 端末の機能依存によりシークコントロールが正常に動作しない事を弊社にて確認している機種となります。  
(本表記は備考欄に※1が無い端末の動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。)

- : 視聴可
- ×: 視聴不可

Android端末 動画プレイヤー対応表

No.	キャリア	名称	機種	メーカー	OS Version	Flash 視聴	HLS 視聴	AIR 視聴	新規追加	変更箇所	備考
116	Docomo	Xperia acro HD	SO-03D	Sony	2.3.7	○	×	○			サポート対象外
117	Docomo	Xperia GX	SO-04D	Sony	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
118	Docomo	Xperia GX	SO-04D	Sony	4.1.2	×	○	○			
119	Docomo	Xperia SX	SO-05D	Sony	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
120	Docomo	Xperia SX	SO-05D	Sony	4.1.2	×	○	○			
121	-	Sony Tablet S	Sony Tablet S	Sony	4.0.3	×	○	○			サポート対象外
122	Docomo	REGZA Phone	T-01C	Toshiba	2.2.2	○	×	○			サポート対象外
123	Docomo	REGZA Phone	T-01D	Toshiba	4.0.3	×	○	○			サポート対象外
124	Docomo	REGZA Phone	T-01D	Toshiba	2.3.5	○	×	○			サポート対象外
125	Docomo	REGZA Phone	T-02D	Toshiba	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
126	Docomo	REGZA Phone	T-02D	Toshiba	4.1.2	×	○	○			
127	Docomo	ARROWS X	F-02E	Fujitsu	4.1.2	×	○	○			
128	Docomo	ELUGA X	P-02E	Panasonic	4.1.2	×	○	○			
129	Docomo	Xperia Z	SO-02E	Sony	4.1.2	×	○	○			
130	Docomo	AQUOS PHONE ef	SH-04E	SHARP	4.1.2	×	○	○			
131	Docomo	Junior	SH-05E	SHARP	4.0.4	×	○	×			サポート対象外
132	Docomo	Xperia Tablet Z	SO-03E	Sony	4.1.2	×	○	○			
133	Docomo	MEDIAS X	N-04E	NEC	4.1.2	×	○	○			
134	Docomo	-	dtab	Huawei	4.1.2	×	○	○			
135	Docomo	Optimus G Pro	L-04E	LG	4.1.2	×	×	○			
136	Docomo	Ascend D2	HW-03E	Huawei	4.1.2	×	○	○			
137	Docomo	MEDIAS W	N-05E	NEC	4.1.2	×	○	○			
138	Docomo	Xperia	SO-04E	Sony	4.1.2	×	○	○			

2017/08/08 更新

- ・端末は出荷時の状態で検証を行っております。
- ・検証結果は変更となる場合がございます。

【HLS視聴について】

- ・aタグ実装による検証を行っている為、videoタグでは正常に動作しない場合がございます。
- ・**検証結果が○の場合でも端末の機能依存によりシークコントロールが正常に機能しない場合がございます。**
- ・リンクタップ後の操作の選択では「動画(またはプレイヤー)」を選択して下さい。
- ・SH系端末では「ギャラリー」(または「アルバム」)アプリが有効設定の場合のみ視聴可能となります。

【備考】

※1: 端末の機能依存によりシークコントロールが正常に動作しない事を弊社にて確認している機種となります。  
(本表記は備考欄に※1が無い端末の動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。)

- : 視聴可
- ×: 視聴不可

Android端末 動画プレイヤー対応表

No.	キャリア	名称	機種	メーカー	OS Version	Flash 視聴	HLS 視聴	AIR 視聴	新規追加	変更箇所	備考
139	Docomo	Xperia	SO-04E	Sony	4.2.2	×	○	○			
140	Docomo	GALAXY S4	SC-04E	Samsung	4.2.2	×	○	○			
141	Docomo	ARROWS NX	F-06E	Fujitsu	4.2.2	×	○	○			
142	Docomo	Optimus it	L-05E	LG	4.2.2	×	×	×			
143	Docomo	MEDIAS X	N-06E	NEC	4.2.2	×	○	○			
144	Docomo	ERUGA P	P-03E	Panasonic	4.2.2	×	○	○			
145	Docomo	AQUOS PHONE si	SH-07E	SHARP	4.2.2	×	○	○			
146	Docomo	LUMIX Phone	P-02D	Panasonic	4.0.4	○	○	○			※1 サポート対象外
147	Docomo	MEDIAS TAB	N-06D	NEC	4.0.4	×	○	○			※1 サポート対象外
148	Docomo	AQUOS PHONE Vivienne Westwood	SH-01E VW	SHARP	4.0.4	×	○	○			※1 サポート対象外
149	Docomo	AQUOS PHONE Vivienne Westwood	SH-01E VW	SHARP	4.1.2	×	○	○			
150	Docomo	Ultimate Realty Zeta	SH-06E	SHARP	4.2.2	×	○	○			
151	Docomo	Disney Mobile	F-07E	Fujitsu	4.2.2	×	○	○			
152	Docomo	AQUOS PAD	SH-08E	SHARP	4.2.2	×	○	○			
153	Docomo	らくらくスマートフォン2	F-08E	Fujitsu	4.2.2	×	×	×			
154	Docomo	らくらくスマートフォン プレミアム	F-09E	Fujitsu	4.2.2	×	○	○			
155	Docomo	ARROWS NX	F-01F	Fujitsu	4.2.2	×	○	○			
156	Docomo	G2	L-01F	LG	4.2.2	×	×	×			
157	Docomo	GALAXY Note 3	SC-01F	Samsung	4.3	×	○	○			
158	Docomo	GALAXY J	SC-02F	Samsung	4.3	×	○	○			
159	Docomo	Xperia Z1	SO-01F	Sony	4.2.2	×	○	○			
160	Docomo	AQUOS PHONE ZETA	SH-01F	SHARP	4.2.2	×	○	○			
161	Docomo	docomo ARROWS Tab	F-02F	Fujitsu	4.2.2	×	○	○			

2017/08/08 更新

- ・端末は出荷時の状態で検証を行っております。
- ・検証結果は変更となる場合がございます。

【HLS視聴について】

- ・aタグ実装による検証を行っている為、videoタグでは正常に動作しない場合がございます。
- ・検証結果が○の場合でも端末の機能依存によりシークコントロールが正常に機能しない場合がございます。
- ・リンクタップ後の操作の選択では「動画(またはプレイヤー)」を選択して下さい。
- ・SH系端末では「ギャラリー」(または「アルバム」)アプリが有効設定の場合のみ視聴可能となります。

【備考】

※1: 端末の機能依存によりシークコントロールが正常に動作しない事を弊社にて確認している機種となります。  
(本表記は備考欄に※1が無い端末の動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。)

- : 視聴可
- ×: 視聴不可

Android端末 動画プレイヤー対応表

No.	キャリア	名称	機種	メーカー	OS Version	Flash 視聴	HLS 視聴	AIR 視聴	新規追加	変更箇所	備考
162	Docomo	Disney Mobile on docomo	F-03F	Fujitsu	4.2.2	×	○	○			
163	Docomo	ビジネススマートフォン	F-04F	Fujitsu	4.2.2	×	○	×			
164	Docomo	DRAGOMN QUESTコラボ	SH-01F DQ	SHARP	4.2.2	×	○	○			
165	Docomo	Xperia Z1 f	SO-02F	Sony	4.2.2	×	○	○			
166	Docomo	AQUOS PHONE EX	SH-02F	SHARP	4.2.2	×	○	○			
167	Docomo	ジュニア2	SH-03F	SHARP	4.0.4	×	○	×			サポート対象外
168	Docomo	GALAXY S5	SC-04F	Samsung	4.4.2	×	○	○			
169	Docomo	Xperia Z2	SO-03F	Sony	4.4.2	×	○	○			
170	Docomo	AQUOS PHONE	SH-04F	SHARP	4.4.2	×	○	○			
171	Docomo	Disney Mobile	SH-05F	SHARP	4.2.2	×	○	○			
172	Docomo	XPERIA	SO-04F	Sony	4.4.2	×	○	○			
173	Docomo	XPERIA Tablet	SO-05F	Sony	4.4.2	×	○	○			
174	Docomo	ARROWS NX	F-05F	Fujitsu	4.4.2	×	○	○			
175	Docomo	AQUOS Tab	SH-06F	SHARP	4.4.2	×	○	○			
176	Docomo	らくらくスマートフォン3	F-06F	Fujitsu	4.4.2	×	×	×			
177	Docomo	GALAXY S4	SC-04E	Samsung	4.3	×	○	○			
178	Docomo	GALAXY S4	SC-04E	Samsung	4.4.2	×	○	○			※1
179	Docomo	GALAXY Note 3	SC-01F	Samsung	4.4.2	×	○	○			
180	Docomo	GALAXY J	SC-02F	Samsung	4.4.2	×	○	○			
181	Docomo	Xperia Z1	SO-01F	Sony	4.4.2	×	○	○			
182	Docomo	Xperia Z1 f	SO-02F	Sony	4.4.2	×	○	○			
183	Docomo	GalaxyNote 4	SC-01G	Samsung	4.4.4	×	×	○			
184	Docomo	Galaxy Active	SC-02G	Samsung	4.4.2	×	○	○			



2017/08/08 更新

- ・端末は出荷時の状態で検証を行っております。
- ・検証結果は変更となる場合がございます。

【HLS視聴について】

- ・aタグ実装による検証を行っている為、videoタグでは正常に動作しない場合がございます。
- ・検証結果が○の場合でも端末の機能依存によりシークコントロールが正常に機能しない場合がございます。
- ・リンクタップ後の操作の選択では「動画(またはプレイヤー)」を選択して下さい。
- ・SH系端末では「ギャラリー」(または「アルバム」)アプリが有効設定の場合のみ視聴可能となります。

【備考】

※1: 端末の機能依存によりシークコントロールが正常に動作しない事を弊社にて確認している機種となります。  
(本表記は備考欄に※1が無い端末の動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。)

- : 視聴可
- ×: 視聴不可

Android端末 動画プレイヤー対応表

No.	キャリア	名称	機種	メーカー	OS Version	Flash 視聴	HLS 視聴	AIR 視聴	新規追加	変更箇所	備考
185	Docomo	ARROWS NX	F-02G	Fujitsu	4.4.4	×	○	○			
186	Docomo	SONY Xperia Z3	SO-01G	Sony	4.4.4	×	○	○			
187	Docomo	Xperia Z3 Compact	SO-02G	Sony	4.4.4	×	○	○			
188	Docomo	Xperia Z	SO-02E	Sony	4.4.2	×	○	○			
189	Docomo	ARROWS Tab	F-03G	Fujitsu	4.4.4	×	○	○			
190	Docomo	AQUOS ZETA	SH-01G	SHARP	4.4.4	×	○	○			
191	Docomo	docomo Disney Mobile	SH-02G	SHARP	4.4.4	×	○	○			
192	Docomo	AQUOS PHONE ZETA	SH-01F	SHARP	4.4.2	×	○	○			※1
193	Docomo	GALAXY Tab S 8.4	SC-03G	Samsung	4.4.4	×	○	○			
194	Docomo	GALAXY NEXUS	SC-04D	Samsung	4.2.2	×	○	○			
195	Docomo	-	d-01G	Huawei	4.4.4	×	○	○			
196	Docomo	ARROWS NX	F-01F	Fujitsu	4.4.2	×	○	○			※1
197	Docomo	docomo ARROWS Tab	F-02F	Fujitsu	4.4.2	×	○	○			※1
198	Docomo	GALAXY S6 Edge	SC-04G	Samsung	5.0.2	×	○	○			
199	Docomo	GALAXY S6	SC-05G	Samsung	5.0.2	×	○	○			
200	Docomo	Disney Mobile	DM-01G	LG	5.0.2	×	○	○			
201	Docomo	ARRPWS NX	F-04G	Fujitsu	5.0.2	×	○	×			
202	Docomo	Xperia Z4	SO-03G	Sony	5.0.2	×	○	×			
203	Docomo	AQUOS ZETA	SH-03G	SHARP	5.0.2	×	○	○			
204	Docomo	XperiaTM A4	SO-04G	Sony	5.0.2	×	○	○			
205	Docomo	XperiaTM Z4 Tablet	SO-05G	Sony	5.0.2	×	○	×			
206	Docomo	AQUOS EVER	SH-04G	SHARP	5.0.2	×	○	○			
207	Docomo	Galaxy S5	SC-04F	Samsung	5.0	×	○	○			

2017/08/08 更新

・端末は出荷時の状態で検証を行っております。  
 ・検証結果は変更となる場合がございます。  
 【HLS視聴について】  
 ・aタグ実装による検証を行っている為、videoタグでは正常に動作しない場合がございます。  
 ・検証結果が○の場合でも端末の機能依存によりシークコントロールが正常に機能しない場合がございます。  
 ・リンクタップ後の操作の選択では「動画(またはプレイヤー)」を選択して下さい。  
 ・SH系端末では「ギャラリー」(または「アルバム」)アプリが有効設定の場合のみ視聴可能となります。  
 【備考】  
 ※1: 端末の機能依存によりシークコントロールが正常に動作しない事を弊社にて確認している機種となります。  
 (本表記は備考欄に※1が無い端末の動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。)  
 ○: 視聴可  
 ×: 視聴不可

Android端末 動画プレイヤー対応表

No.	キャリア	名称	機種	メーカー	OS Version	Flash 視聴	HLS 視聴	AIR 視聴	新規追加	変更箇所	備考
208	Docomo	GALAXY Note Edge	SC-01G	Samsung	5.0.1	×	○	○			
209	Docomo	GALAXY S5 ACTIVE	SC-02G	Samsung	5.0	×	○	○			
210	Docomo	AQUOS PAD	SH-05G	SHARP	5.0.2	×	○	○			
211	Docomo	SONY Xperia Z3	SO-01G	Sony	5.0.2	×	○	○			
212	Docomo	Xperia Z3 Compact	SO-02G	Sony	5.0.2	×	○	○			
213	Docomo	Xperia Z2	SO-03F	Sony	5.0.2	×	○	○			
214	Docomo	Xperia Z5	SO-01H	Sony	5.1.1	×	○	○			
215	Docomo	-	d-01H	Huawei	5.1.1	×	○	○			
216	Docomo	-	d-02H	Huawei	5.1.1	×	○	○			
217	Docomo	AQUOS Compact	SH-02H	SHARP	5.1.1	×	○	○			
218	Docomo	arrows NX	F-02H	Fujitsu	5.1.1	×	○	○			
219	Docomo	AQUOS ZETA	SH-01G	SHARP	5.0.2	×	○	○			
220	Docomo	AQUOS ZETA	SH-04F	SHARP	5.0.2	×	○	○			
221	Docomo	XperiaTM Z5 Premium	SO-03H	Sony	5.1.1	×	○	○			
222	Docomo	AQUOS ZETA	SH-01H	SHARP	5.1.1	×	○	○			
223	Docomo	Disney Mobile	DM-01H	SHARP	5.1.1	×	○	○			
224	Docomo	arrows Fit	F-01H	Fujitsu	5.1.1	×	○	○			
225	Docomo	ARROWS NX	F-02G	Fujitsu	5.0.2	×	○	○			
226	Docomo	ARROWS NX	F-05F	Fujitsu	5.0.2	×	○	○			
227	Docomo	ARROWS X	F-10D	Fujitsu	4.2.2	×	○	○			
228	Docomo	GALAXY Note 3	SC-01F	Samsung	5.0	×	○	○			
229	Docomo	GALAXY J	SC-02F	Samsung	5.0	×	○	○			
230	Docomo	GALAXY Tab S 8.4	SC-03G	Samsung	5.0.2	×	○	○			

2017/08/08 更新

- ・端末は出荷時の状態で検証を行っております。
- ・検証結果は変更となる場合がございます。

【HLS視聴について】

- ・aタグ実装による検証を行っている為、videoタグでは正常に動作しない場合がございます。
- ・検証結果が○の場合でも端末の機能依存によりシークコントロールが正常に機能しない場合がございます。
- ・リンクタップ後の操作の選択では「動画(またはプレイヤー)」を選択して下さい。
- ・SH系端末では「ギャラリー」(または「アルバム」)アプリが有効設定の場合のみ視聴可能となります。

【備考】

※1: 端末の機能依存によりシークコントロールが正常に動作しない事を弊社にて確認している機種となります。  
(本表記は備考欄に※1が無い端末の動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。)

○: 視聴可

×: 視聴不可

## Android端末 動画プレイヤー対応表

No.	キャリア	名称	機種	メーカー	OS Version	Flash 視聴	HLS 視聴	AIR 視聴	新規追加	変更箇所	備考
231	Docomo	Galaxy Active neo	SC-01H	Samsung	5.1.1	×	○	○			
232	Docomo	XPERIA Tablet	SO-05F	Sony	5.0.2	×	○	○			
233	Docomo	ARROWS V	F-04E	Fujitsu	4.2.2	×	○	○			
234	Docomo	MEDIAS U	N-02E	NEC	4.1.2	×	×	○			
235	Docomo	Disney mobile on docomo	N-03E	NEC	4.1.2	×	×	○			
236	Docomo	XperiaZ5 Compact	SO-02H	Sony	5.1.1	×	○	○			
237	Docomo	Disney mobile on docomo	P-05D	Panasonic	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
238	Docomo	GALAXY S4	SC-04E	Samsung	5.0.1	×	○	○			
239	Docomo	Xperia Z5	SO-01H	Sony	6.0	×	○	○			
240	Docomo	XperiaZ5 Compact	SO-02H	Sony	6.0	×	○	○			
241	Docomo	XperiaTM Z5 Premium	SO-03H	Sony	6.0	×	○	○			
242	Docomo	GALAXY S6 Edge	SC-04G	Samsung	6.0.1	×	○	○			
243	Docomo	GALAXY S6	SC-05G	Samsung	6.0.1	×	○	○			
244	Docomo	GALAXY	SC-02H	Samsung	6.0.1	×	○	○			
245	Docomo	Xperia Z4 Tablet	SO-05G	Sony	6.0.0	×	○	○			
246	Docomo	Xperia X Performance	SO-04H	Sony	6.0.1	×	○	○			
247	Docomo	AQUOS ZETA	SH-04H	SHARP	6.0.1	×	○	○			
248	Docomo	arrows SV	F-03H	Fujitsu	6.0.1	×	○	○			
249	Docomo	Disney Mobile on docomo	DM-02H	SHARP	6.0.1	×	○	○			
250	Docomo	arrows Tab	F-04H	Fujitsu	6.0.1	×	○	○			
251	Docomo	AQUOS ZETA	SH-01H	SHARP	6.0.1	×	○	○			
252	Docomo	AQUOS Compact	SH-02H	SHARP	6.0.1	×	○	○			
253	Docomo	Xperia Z4	SO-03G	Sony	6.0	×	○	○			

2017/08/08 更新

- ・端末は出荷時の状態で検証を行っております。
- ・検証結果は変更となる場合がございます。

【HLS視聴について】

- ・aタグ実装による検証を行っている為、videoタグでは正常に動作しない場合がございます。
- ・検証結果が○の場合でも端末の機能依存によりシークコントロールが正常に機能しない場合がございます。
- ・リンクタップ後の操作の選択では「動画(またはプレイヤー)」を選択して下さい。
- ・SH系端末では「ギャラリー」(または「アルバム」)アプリが有効設定の場合のみ視聴可能となります。

【備考】

※1: 端末の機能依存によりシークコントロールが正常に動作しない事を弊社にて確認している機種となります。  
(本表記は備考欄に※1が無い端末の動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。)

- : 視聴可
- ×: 視聴不可

Android端末 動画プレイヤー対応表

No.	キャリア	名称	機種	メーカー	OS Version	Flash 視聴	HLS 視聴	AIR 視聴	新規追加	変更箇所	備考
254	Docomo	arrows Fit	F-01H	Fujitsu	6.0.1	×	○	○			
255	Docomo	arrows NX	F-02H	Fujitsu	6.0.1	×	○	○			
256	Docomo	ARROWS NX	F-04G	Fujitsu	6.0.1	×	○	○			
257	Docomo	Xperia XZ	SO-01J	Sony	6.0.1	×	○	○			
258	Docomo	Xperia Z3 Compact	SO-02G	Sony	6.0.1	×	○	○			
259	Docomo	AQUOS ZETA	SH-03G	SHARP	6.0.1	×	○	○			
260	Docomo	GALAXY S5 ACTIVE	SC-02G	Samsung	6.0.1	×	○	○			
261	Docomo	Galaxy S5	SC-04F	Samsung	6.0.1	×	○	○			
262	Docomo	XperiaTM A4	SO-04G	Sony	6.0.1	×	○	○			
263	Docomo	GALAXY Note Edge	SC-01G	Samsung	6.0.1	×	○	○			
264	Docomo	XperiaTM X Compact	SO-02J	Sony	6.0.1	×	○	○			
265	Docomo	SONY Xperia Z3	SO-01G	Sony	6.0.1	×	○	○			
266	Docomo	MONO	MO-01J	ZTE	6.0.1	×	○	○			
267	Docomo	AQUOS EVER	SH-02J	SHARP	6.0.1	×	○	○			
268	Docomo	arrows NX	F-01J	Fujitsu	6.0.1	×	○	○			
269	Docomo	AQUOS ZETA	SH-04H	SHARP	7.0	×	○	○			
270	Docomo	未確定	d-01J	Huawei	6.0	×	○	×			
271	Docomo	V20 PRO	L-01J	LG	7.0	×	○	○			
272	Docomo	Disney Mobile on docomo	DM-01J	SHARP	6.0.1	×	×	○			
273	Docomo	Xperia X Performance	SO-04H	Sony	7.0	×	○	○			
274	Docomo	Xperia XZ	SO-01J	Sony	7.0	×	○	○			
275	Docomo	らくらくスマートフォン4	F-04J	Fujitsu	6.0.1	×	○	○			
276	Docomo	Xperia X Compact	SO-02J	Sony	7.0	×	○	○			

2017/08/08 更新

- ・端末は出荷時の状態で検証を行っております。
- ・検証結果は変更となる場合がございます。

【HLS視聴について】

- ・aタグ実装による検証を行っている為、videoタグでは正常に動作しない場合がございます。
- ・検証結果が○の場合でも端末の機能依存によりシークコントロールが正常に機能しない場合がございます。
- ・リンクタップ後の操作の選択では「動画(またはプレイヤー)」を選択して下さい。
- ・SH系端末では「ギャラリー」(または「アルバム」)アプリが有効設定の場合のみ視聴可能となります。

【備考】

※1: 端末の機能依存によりシークコントロールが正常に動作しない事を弊社にて確認している機種となります。  
(本表記は備考欄に※1が無い端末の動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。)

- : 視聴可
- ×: 視聴不可

Android端末 動画プレイヤー対応表

No.	キャリア	名称	機種	メーカー	OS Version	Flash 視聴	HLS 視聴	AIR 視聴	新規追加	変更箇所	備考
277	Docomo	GALAXY	SC-02H	Samsung	7.0	×	○	○			
278	Docomo	XperiaZ5 Compact	SO-02H	Sony	7.0	×	○	○			
279	Docomo	AQUOS EVER	SH-02J	SHARP	7.0	×	○	○			
280	Docomo	Xperia Z5	SO-01H	Sony	7.0	×	○	○			
281	Docomo	XperiaTM Z5 Premium	SO-03H	Sony	7.0	×	○	○			
282	Docomo	Xperia Z4	SO-03G	Sony	7.0	×	○	○			
283	Docomo	Xperia XZs	SO-03J	Sony	7.1.1	×	○	○			
284	Docomo	Galaxy S8	SC-02J	Samsung	7.0	×	○	○			
285	Docomo	Galaxy S8 Plus	SC-03J	Samsung	7.0	×	○	○			
286	Docomo	arrows Be	F-05J	Fujitsu	7.1.1	×	○	○			
287	Docomo	Xperia XZ Premium	SO-04J	Sony	7.1.1	×	○	○			
288	Docomo	AQUOS ZETA	SH-02H	SHARP	7.0	×	○	○			
289	Docomo	AQUOS ZETA	SH-01H	SHARP	7.0	×	○	○			
290	Docomo	arrows SV	F-03H	Fujitsu	7.1.1	×	○	○			
291	Docomo	Galaxy S6 edge	SC-04G	Samsung	7.0	×	○	○			
292	Docomo	Galaxy S6	SC-05G	Samsung	7.0	×	○	○			
293	Docomo	Xperia Z4 Tablet	SO-05G	Sony	7.0	×	○	○			
294	Docomo	Galaxy Feel	SC-04J	Samsung	7.0	×	○	○			
295	Docomo	AQUOS R	SH-03J	SHARP	7.1.1	×	○	○			
296	Docomo	AQUOS ZETA	SH-03G	SHARP	7.0	×	○	○		○	
297	au	ARROWS Z	ISW13F	Fujitsu	4.0.3	×	○	○			サポート対象外
298	au	AQUOS PHONE SL	IS15SH	SHARP	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
299	au	AQUOS PHONE CL	IS17SH	SHARP	4.0.4	×	○	○			サポート対象外

2017/08/08 更新

- ・端末は出荷時の状態で検証を行っております。
- ・検証結果は変更となる場合がございます。

【HLS視聴について】

- ・aタグ実装による検証を行っている為、videoタグでは正常に動作しない場合がございます。
- ・検証結果が○の場合でも端末の機能依存によりシークコントロールが正常に機能しない場合がございます。
- ・リンクタップ後の操作の選択では「動画(またはプレイヤー)」を選択して下さい。
- ・SH系端末では「ギャラリー」(または「アルバム」)アプリが有効設定の場合のみ視聴可能となります。

【備考】

※1: 端末の機能依存によりシークコントロールが正常に動作しない事を弊社にて確認している機種となります。  
(本表記は備考欄に※1が無い端末の動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。)

- : 視聴可
- ×: 視聴不可

Android端末 動画プレイヤー対応表

No.	キャリア	名称	機種	メーカー	OS Version	Flash 視聴	HLS 視聴	AIR 視聴	新規追加	変更箇所	備考
300	au	AQUOS PHONE SERIE	ISW16SH	SHARP	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
301	au	URBANO PROGRESSO	KYY04	Kyocera	4.0.3	×	○	○			サポート対象外
302	au	HTC J	ISW13HT	HTC	4.0.3	×	×	○			サポート対象外
303	au	Xperia acro HD	IS12S	Sony	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
304	au	Xperia acro HD	IS12S	Sony	2.3.7	○	×	○			サポート対象外
305	au	MOTOROLA RAZR	IS12M	Motorola	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
306	au	MOTOROLA RAZR	IS12M	Motorola	2.3.6	○	×	○			サポート対象外
307	au	MOTOROLA XOOM	TB11M	Motorola	4.0.3	×	○	○			サポート対象外
308	au	INFOBAR A01	SHX11	SHARP	2.3.3	○	×	○			サポート対象外
309	au	ARROWS ES	IS12F	Fujitsu	2.3.5	○	×	○			サポート対象外
310	au	GALAXY SII WiMAX	ISW11SC	Samsung	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
311	au	GALAXY SII WiMAX	ISW11SC	Samsung	2.3.6	○	×	○			サポート対象外
312	au	optimus X	IS11LG	LG	4.0.4	×	×	○			サポート対象外
313	au	optimus X	IS11LG	LG	2.3.7	×	×	×			サポート対象外
314	au	MEDIAS BR	IS11N	NEC	2.3.5	○	×	○			サポート対象外
315	au	AQUOS PHONE	IS14SH	SHARP	2.3.5	○	×	○			サポート対象外
316	au	ARROWS Z	ISW11F	Fujitsu	2.3.5	○	×	○			サポート対象外
317	au	ARROWS Z	ISW11F	Fujitsu	4.0.3	×	○	×			サポート対象外
318	au	DIGNO	ISW11K	Kyocera	2.3.5	○	×	○			サポート対象外
319	au	AQUOS PHONE	IS13SH	SHARP	2.3.5	○	×	○			サポート対象外
320	au	MOTOROLA PHOTON	ISW11M	Motorola	2.3.4	○	×	○			サポート対象外
321	au	EVO 3D	ISW12HT	HTC	4.0.3	×	×	○			サポート対象外
322	au	EVO 3D	ISW12HT	HTC	2.3.4	×	×	○			サポート対象外

2017/08/08 更新

- ・端末は出荷時の状態で検証を行っております。
- ・検証結果は変更となる場合がございます。

【HLS視聴について】

- ・aタグ実装による検証を行っている為、videoタグでは正常に動作しない場合がございます。
- ・検証結果が○の場合でも端末の機能依存によりシークコントロールが正常に機能しない場合がございます。
- ・リンクタップ後の操作の選択では「動画(またはプレイヤー)」を選択して下さい。
- ・SH系端末では「ギャラリー」(または「アルバム」)アプリが有効設定の場合のみ視聴可能となります。

【備考】

※1: 端末の機能依存によりシークコントロールが正常に動作しない事を弊社にて確認している機種となります。  
(本表記は備考欄に※1が無い端末の動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。)

- : 視聴可
- ×: 視聴不可

Android端末 動画プレイヤー対応表

No.	キャリア	名称	機種	メーカー	OS Version	Flash 視聴	HLS 視聴	AIR 視聴	新規追加	変更箇所	備考
323	au	REGZA Phone	IS11T	Toshiba	2.3.4	○	×	○			サポート対象外
324	au	REGZA Tablet	AT500	Toshiba	4.0.3	×	○	○			サポート対象外
325	au	MIRACH	IS11PT	Pantech	2.3.4	×	×	○			サポート対象外
326	au	G'zOne	IS11CA	CASIO	2.3.3	○	○	○			サポート対象外
327	au	INFOBAR	INFOBAR A01	iida	2.3.3	○	×	○			サポート対象外
328	au	AQUOS PHONE	IS12SH	SHARP	2.3.3	○	×	○			サポート対象外
329	au	Xperia acro	IS11S	Sony	2.3.4	○	×	○			サポート対象外
330	au	AQUOS PHONE	IS11SH	SHARP	2.3.3	○	×	○			サポート対象外
331	au	htc EVO WiMAX	ISW11HT	HTC	2.3.4	×	×	○			サポート対象外
332	au	AQUOS PHONE	IS05	SHARP	2.3.4	×	×	○			サポート対象外
333	au	AQUOS PHONE	IS05	SHARP	2.2.1	×	×	○			サポート対象外
334	au	SIRIUS α	IS06	Pantech	2.2.1	×	×	○			サポート対象外
335	au	-	IS03	SHARP	2.2.1	×	×	○			サポート対象外
336	au	REGZA Phone	IS04	Toshiba	2.2.2	○	×	○			サポート対象外
337	au	-	IS01	SHARP	1.6	×	×	×			サポート対象外
338	au	Xperia VL	SOL21	Sony	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
339	au	VEGA	PTL21	Pantech	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
340	au	DIGNO S	KYL21	Kyocera	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
341	au	G'zOne TYPE-L	CAL21	CASIO	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
342	au	AQUOS PHONE SERIE	SHL21	SHARP	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
343	au	Optimus G	LGL21	LG	4.0.4	×	×	○			サポート対象外
344	au	GALAXY S III Progre	SCL21	Samsung	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
345	au	ARROWS ef	FJL21	Fujitsu	4.0.4	×	○	○			サポート対象外

2017/08/08 更新

- ・端末は出荷時の状態で検証を行っております。
- ・検証結果は変更となる場合がございます。

【HLS視聴について】

- ・aタグ実装による検証を行っている為、videoタグでは正常に動作しない場合がございます。
- ・検証結果が○の場合でも端末の機能依存によりシークコントロールが正常に機能しない場合がございます。
- ・リンクタップ後の操作の選択では「動画(またはプレイヤー)」を選択して下さい。
- ・SH系端末では「ギャラリー」(または「アルバム」)アプリが有効設定の場合のみ視聴可能となります。

【備考】

※1: 端末の機能依存によりシークコントロールが正常に動作しない事を弊社にて確認している機種となります。  
(本表記は備考欄に※1が無い端末の動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。)

○: 視聴可

×: 視聴不可

Android端末 動画プレイヤー対応表

No.	キャリア	名称	機種	メーカー	OS Version	Flash 視聴	HLS 視聴	AIR 視聴	新規追加	変更箇所	備考
346	au	ARROWS ef	FJL21	Fujitsu	4.1.2	×	○	○			
347	au	HTC J butterfly	HTL21	HTC	4.1.1	×	○	○			
348	au	AQUOS PAD	SHT21	SHARP	4.1.2	×	○	○			
349	au	ALKMAN Fシリーズ(NW-F80	-	Sony	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
350	au	-	LifeTouch L	NECカシオ	4.0.3	×	○	○			サポート対象外
351	au	INFOBAR A02	HTX21	HTC	4.1.1	×	○	○			※1
352	au	VEGA	PTL21	Pantech	4.1.2	×	○	○			
353	au	Xperia VL	SOL21	Sony	4.1.2	×	○	○			
354	au	AQUOS PHONE SERIE	SHL21	SHARP	4.1.2	×	○	○			
355	au	Xperia UL	SOL22	Sony	4.1.2	×	○	○			
356	au	Xperia UL	SOL22	Sony	4.2.2	×	○	○			
357	au	AQUOS PAD	SHT21	SHARP	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
358	au	HTC J One	HTL22	HTC	4.1.2	×	○	○			
359	au	HTC J One	HTL22	HTC	4.2.2	×	○	○			
360	au	URBANO L01	KYY21	Kyocera	4.2.2	×	×	○			
361	au	GALAXY SIII Progre	SCL21	Samsung	4.1.2	×	○	○			
362	au	AQUOS PHONE SERIE	SHL22	SHARP	4.2.2	×	○	○			
363	au	Xperia Z1	SOL23	Sony	4.2.2	×	○	○			
364	au	GALAXY Note 3	SCL22	Samsung	4.3	×	○	○			
365	au	isai	LGL22	LG	4.2.2	×	×	○			
366	au	DIGNO M	KYL22	Kyocera	4.2.2	×	○	○			
367	au	AQUOS PHONE SERIE	SHL23	SHARP	4.2.2	×	○	○			
368	au	ARROWS Z	FJL22	Fujitsu	4.2.2	×	○	○			



2017/08/08 更新

- ・端末は出荷時の状態で検証を行っております。
- ・検証結果は変更となる場合がございます。

【HLS視聴について】

- ・aタグ実装による検証を行っている為、videoタグでは正常に動作しない場合がございます。
- ・検証結果が○の場合でも端末の機能依存によりシークコントロールが正常に機能しない場合がございます。
- ・リンクタップ後の操作の選択では「動画(またはプレイヤー)」を選択して下さい。
- ・SH系端末では「ギャラリー」(または「アルバム」)アプリが有効設定の場合のみ視聴可能となります。

【備考】

※1: 端末の機能依存によりシークコントロールが正常に動作しない事を弊社にて確認している機種となります。  
(本表記は備考欄に※1が無い端末の動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。)

- : 視聴可
- ×: 視聴不可

Android端末 動画プレイヤー対応表

No.	キャリア	名称	機種	メーカー	OS Version	Flash 視聴	HLS 視聴	AIR 視聴	新規追加	変更箇所	備考
369	au	ARROWS Tab	FJT21	Fujitsu	4.2.2	×	○	○			
370	au	Xperia tablet z	SGP311	Sony	4.2.2	×	○	○			
371	au	LG G Flex	LGL23	LG	4.2.2	×	×	○			
372	au	Xperia Z Ultra	SOL24	Sony	4.2.2	×	○	○			
373	au	URBANO L02	KYY22	Kyocera	4.2.2	×	○	○			
374	au	AQUOS PHONE SERIE mini	SHL24	SHARP	4.2.2	×	○	○			
375	au	AQUOS PAD	SHT22	SHARP	4.2.2	×	○	○			
376	au	MediaPad 7 Youth	-	Huawei	4.1.2	×	○	○			
377	au	Galaxy S5	SCL23	Samsung	4.4.2	×	○	○			
378	au	isai	LGL22	LG	4.4.2	×	×	○			
379	au	-	KYY23	Kyocera	4.4.2	×	○	○			
380	au	HTC J One	HTL22	HTC	4.4.2	×	○	○			
381	au	-	SOL25	Sony	4.4.2	×	○	○			
382	au	Xperia Z1	SOL23	Sony	4.4.2	×	○	○			
383	au	Xperia Z Ultra	SOL24	Sony	4.4.2	×	○	○			
384	au	AQUOS SERIE	SHL25	SHARP	4.4.2	×	×	○			
385	au	INFOBAR C01	SHX12	SHARP	2.3.5	○	×	○			サポート対象外
386	au	GALAXY Note 3	SCL22	Samsung	4.4.2	×	○	○			
387	au	isai FL	LGL24	LG	4.4.2	×	×	○			
388	au	MediaPad M1	-	Huawei	4.2.2	×	○	○			
389	au	Xperia Z2 Tablet	SOT21	Sony	4.4.2	×	○	○			
390	au	ASUS MeMO Pad 8	AST21	Asus	4.4.2	×	○	○			※1
391	au	TORQUE G01	KYY24	Kyocera	4.4.2	×	○	○			※1

2017/08/08 更新

- ・端末は出荷時の状態で検証を行っております。
- ・検証結果は変更となる場合がございます。

【HLS視聴について】

- ・aタグ実装による検証を行っている為、videoタグでは正常に動作しない場合がございます。
- ・検証結果が○の場合でも端末の機能依存によりシークコントロールが正常に機能しない場合がございます。
- ・リンクタップ後の操作の選択では「動画(またはプレイヤー)」を選択して下さい。
- ・SH系端末では「ギャラリー」(または「アルバム」)アプリが有効設定の場合のみ視聴可能となります。

【備考】

※1: 端末の機能依存によりシークコントロールが正常に動作しない事を弊社にて確認している機種となります。  
(本表記は備考欄に※1が無い端末の動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。)

- : 視聴可
- ×: 視聴不可

Android端末 動画プレイヤー対応表

No.	キャリア	名称	機種	メーカー	OS Version	Flash 視聴	HLS 視聴	AIR 視聴	新規追加	変更箇所	備考
392	au	HTC J butterfly 2	HTL23	HTC	4.4.2	×	○	○			
393	au	Xperia Z2 Tablet Wi-fi	SGP511	Sony	4.4.2	×	○	○			
394	au	LG G Pad 8.0	LG-V480	LG	4.4.2	×	×	○			
395	au	Xperia Z3	SOL26	Sony	4.4.4	×	○	○			
396	au	GALAXY Note4	SCL24	Samsung	4.4.4	×	○	○			
397	au	isai VL	LGV31	LG	4.4.2	×	×	○			
398	au	URBANO V01	KYV31	Kyocera	4.4.4	×	○	○			
399	au	GALAXY Tab S	SCT21	Samsung	4.4.4	×	○	○			
400	au	miraie	KYL23	Kyocera	4.4.4	×	○	×			※1
401	au	AQUOS SERIE mini	SHV31	SHARP	4.4.4	×	○	○			
402	au	BASIO	KYV32	Kyocera	4.4.4	×	○	○			
403	au	INFOBAR A03	KYV33	Kyocera	4.4.4	×	○	○			
404	au	AQUOS K	SHF31	SHARP	4.4.4	×	○	×			
405	au	Galaxy S6 edge	SCV31	Samsung	5.0.2	×	○	○			
406	au	isai vivid	LGV32	LG	5.1	×	○	○			
407	au	AQUOS SERIE	SHV32	SHARP	5.0.2	×	×	○			
408	au	URBANO V02	KYV34	Kyocera	5.1	×	×	○			
409	au	Xperia™ Z4 Tablet	SOT31	Sony	5.0.2	×	○	○			
410	au	GALAXY S5	SCL23	Samsung	5.0	×	○	○			
411	au	GALAXY Note Edge	SCL24	Samsung	5.0.1	×	○	○			
412	au	isai FL	LGL24	LG	5.0.2	×	○	○			
413	au	isai VL	LGV31	LG	5.0.2	×	○	○			
414	au	Xperia™ Z3	SOL26	Sony	5.0.2	×	○	○			

2017/08/08 更新

- ・端末は出荷時の状態で検証を行っております。
- ・検証結果は変更となる場合がございます。

【HLS視聴について】

- ・aタグ実装による検証を行っている為、videoタグでは正常に動作しない場合がございます。
- ・検証結果が○の場合でも端末の機能依存によりシークコントロールが正常に機能しない場合がございます。
- ・リンクタップ後の操作の選択では「動画(またはプレイヤー)」を選択して下さい。
- ・SH系端末では「ギャラリー」(または「アルバム」)アプリが有効設定の場合のみ視聴可能となります。

【備考】

※1: 端末の機能依存によりシークコントロールが正常に動作しない事を弊社にて確認している機種となります。  
(本表記は備考欄に※1が無い端末の動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。)

○: 視聴可

×: 視聴不可

Android端末 動画プレイヤー対応表

No.	キャリア	名称	機種	メーカー	OS Version	Flash 視聴	HLS 視聴	AIR 視聴	新規追加	変更箇所	備考
415	au	Xperia™ Z2 Tablet	SOT21	Sony	5.0.2	×	○	○			
416	au	GALAXY Tab S	SCT21	Samsung	5.0.2	×	○	○			
417	au	GALAXY Note 3	SCL22	Samsung	5.0	×	○	○			
418	au	Xperia™ Z5	SOV32	Sony	5.1.1	×	○	○			
419	au	AQUOS SERIE	SHL25	SHARP	5.0.2	×	○	○			
420	au	G pad 8.0 L Edition	LGT01	LG	5.0.2	×	○	○			
421	au	DIGNO rafre	KYV36	Kyocera	5.1.1	×	○	○			
422	au	Galaxy A8	SCV32	Samsung	5.1.1	×	○	○			
423	au	HTC J butterfly	HTV31	HTC	5.0.2	×	○	○			
424	au	Xperia™ Z4	SOV31	Sony	5.0.2	×	○	○			
425	au	AQUOS SERIE	SHV32	SHARP	5.0.2	×	○	○			
426	au	TORQUE G02	KYV35	Kyocera	5.1	×	○	○			
427	au	URBANO V02	KYV34	Kyocera	5.1	×	○	○			
428	au	Qua tab 01	KYT31	Kyocera	5.1	×	○	○			
429	au	Xperia™ ZL2	SOL25	Sony	5.0.2	×	○	○			
430	au	Qua tab 02	HWT31	HUAWEI	5.1.1	×	○	○			
431	au	AQUOS SERIE mini	SHV33	SHARP	5.1.1	×	○	○			
432	au	Qua phone	KYV37	Kyocera	5.1.1	×	○	○			
433	au	AQUOS K	SHF32	SHARP	4.4.4	×	×	×			
434	au	GRAINA 4G	KYF31	Kyocera	5.1.1	×	×	×			
435	au	Galaxy S6 edge	SCV31	Samsung	6.0.1	×	○	○			
436	au	Xperia™ Z4	SOV31	Sony	6.0	×	○	○			
437	au	Xperia™ Z5	SOV32	Sony	6.0	×	○	○			

2017/08/08 更新

- ・端末は出荷時の状態で検証を行っております。
- ・検証結果は変更となる場合がございます。

【HLS視聴について】

- ・aタグ実装による検証を行っている為、videoタグでは正常に動作しない場合がございます。
- ・検証結果が○の場合でも端末の機能依存によりシークコントロールが正常に機能しない場合がございます。
- ・リンクタップ後の操作の選択では「動画(またはプレイヤー)」を選択して下さい。
- ・SH系端末では「ギャラリー」(または「アルバム」)アプリが有効設定の場合のみ視聴可能となります。

【備考】

※1: 端末の機能依存によりシークコントロールが正常に動作しない事を弊社にて確認している機種となります。  
(本表記は備考欄に※1が無い端末の動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。)

○: 視聴可

×: 視聴不可

Android端末 動画プレイヤー対応表

No.	キャリア	名称	機種	メーカー	OS Version	Flash 視聴	HLS 視聴	AIR 視聴	新規追加	変更箇所	備考
438	au	HTC J butterfly 2	HTL23	HTC	5.0.2	×	○	○			
439	au	Xperia™ Z4 Tablet	SOT31	Sony	6.0	×	○	○			
440	au	AQUOS SERIE	SHV32	SHARP	6.0.1	×	○	○			
441	au	Xperia(TM) X Performance	SOV33	Sony	6.0.1	×	○	○			
442	au	TORQUE G02	KYV35	Kyocera	6.0.1	×	○	○			
443	au	Galaxy S7 edge	SCV33	Samsung	6.0.1	×	○	○			
444	au	AQUOS U	SHV35	SHARP	6.0.1	×	○	○			
445	au	HTC 10	HTV32	HTC	6.0.1	×	○	○			
446	au	Qua tab PX	LGT31	LG	6.0.1	×	○	○			
447	au	AQUOS SERIE	SHV34	SHARP	6.0.1	×	○	○			
448	au	Qua phone PX	LGV33	LG	6.0.1	×	○	○			
449	au	GALAXY Note Edge	SCL24	Samsung	6.0.1	×	○	○			
450	au	isai vivid	LGV32	LG	6.0	×	○	○			
451	au	GALAXY S5	SCL23	Samsung	6.0.1	×	○	○			
452	au	HTC J butterfly	HTV31	HTC	6.0.1	×	○	○			
453	au	BASIO2	SHV36	SHARP	6.0.1	×	○	○			
454	au	Sony Xperia XZ	SOV34	Sony	6.0.1	×	○	○			
455	au	isai Beat	LGV34	LG	7.0	×	○	○			
456	au	AQUOS U	SHV37	SHARP	6.0.1	×	○	○			
457	au	URBANO V03	KYV38	kyocera	6.0.1	×	○	○			
458	au	Qua tab PZ	LGT32	LG	6.0.1	×	○	○			
459	au	Galaxy A8	SCV32	Samsung	6.0.1	×	○	○			
460	au	GALAXY Tab S	SCT21	Samsung	6.0.1	×	○	○			

2017/08/08 更新

- ・端末は出荷時の状態で検証を行っております。
- ・検証結果は変更となる場合がございます。

【HLS視聴について】

- ・aタグ実装による検証を行っている為、videoタグでは正常に動作しない場合がございます。
- ・検証結果が○の場合でも端末の機能依存によりシークコントロールが正常に機能しない場合がございます。
- ・リンクタップ後の操作の選択では「動画(またはプレイヤー)」を選択して下さい。
- ・SH系端末では「ギャラリー」(または「アルバム」)アプリが有効設定の場合のみ視聴可能となります。

【備考】

※1: 端末の機能依存によりシークコントロールが正常に動作しない事を弊社にて確認している機種となります。  
(本表記は備考欄に※1が無い端末の動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。)

- : 視聴可
- ×: 視聴不可

Android端末 動画プレイヤー対応表

No.	キャリア	名称	機種	メーカー	OS Version	Flash 視聴	HLS 視聴	AIR 視聴	新規追加	変更箇所	備考
461	au	AQUOS SERIE mini	SHV33	SHARP	6.0.1	×	○	○			
462	au	Xperia(TM) X Performance	SOV33	Sony	7.0	×	○	○			
463	au	Sony Xperia XZ	SOV34	Sony	7.0	×	○	○			
464	au	HTC 10	HTV32	HTC	7.0	×	○	○			
465	au	AQUOS SERIE mini	SHV38	SHARP	7.0	×	○	○			
466	au	miraie f	KYV39	Kyocera	7.0	×	○	○			
467	au	rafre	KYV40	Kyocera	7.0	×	○	○			
468	au	Qua phone PX	LGV33	LG	7.0	×	○	○			
469	au	Qua tab PX	LGT31	LG	7.0	×	○	×			
470	au	Galaxy S7 edge	SCV33	Samsung	7.0	×	○	○			
471	au	AQUOS SERIE	SHV34	SHARP	7.0	×	○	○			
472	au	Galaxy S6 edge	SCV31	Samsung	7.0	×	○	○			
473	au	Xperoa Z4	SOV31	Sony	7.0	×	○	×			
474	au	Xperoa Z5	SOV32	Sony	7.0	×	○	×			
475	au	AQUOS U	SHV37	SHARP	7.0	×	○	○			
476	au	Xperia™ Z4 Tablet	SOT31	Sony	7.0	×	○	○			
477	au	AQUOS U	SHV35	SHARP	7.0	×	○	○			
478	au	AQUOS SERIE mini	SHV33	SHARP	7.0	×	×	○			
479	au	Qua tab PZ	LGT32	LG	7.0	×	○	○			
480	au	Xperia XZs	SOV35	Sony	7.1.1	×	○	×			
481	au	Galaxy S8+	SCV35	Samsung	7.0	×	○	○			
482	au	Galaxy S8	SCV36	Samsung	7.0	×	○	○			
483	au	HTC U11	HTV33	HTC	7.1	×	○	○			

2017/08/08 更新

- ・端末は出荷時の状態で検証を行っております。
- ・検証結果は変更となる場合がございます。

【HLS視聴について】

- ・aタグ実装による検証を行っている為、videoタグでは正常に動作しない場合がございます。
- ・検証結果が○の場合でも端末の機能依存によりシークコントロールが正常に機能しない場合がございます。
- ・リンクタップ後の操作の選択では「動画(またはプレイヤー)」を選択して下さい。
- ・SH系端末では「ギャラリー」(または「アルバム」)アプリが有効設定の場合のみ視聴可能となります。

【備考】

※1: 端末の機能依存によりシークコントロールが正常に動作しない事を弊社にて確認している機種となります。  
(本表記は備考欄に※1が無い端末の動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。)

- : 視聴可
- ×: 視聴不可

Android端末 動画プレイヤー対応表

No.	キャリア	名称	機種	メーカー	OS Version	Flash 視聴	HLS 視聴	AIR 視聴	新規追加	変更箇所	備考
484	au	TORQUE G03	KYV41	京セラ	7.1	×	○	○			
485	au	Qua phone QX	KYV42	京セラ	7.1	×	○	○			
486	au	AQUOS SERIE	SHV32	SHARP	7.0	×	○	○			
487	au	AQUOS R	SHV39	SHARP	7.1	×	○	○			
488	SoftBank	ARROWS A	201F	Fujitsu	4.1.2	×	○	○			
489	SoftBank	Disney mobile	DM013SH	SHARP	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
490	SoftBank	ARROWS A	101F	Fujitsu	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
491	SoftBank	ボス電	107SH-B	SHARP	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
492	SoftBank	PANTONE5	107SH	SHARP	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
493	SoftBank	AQUOS PHONE Xx	106SH	SHARP	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
494	SoftBank	AQUOS PHONE	104SH	SHARP	4.0.3	×	○	○			サポート対象外
495	SoftBank	AQUOS PHONE	102SH II	SHARP	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
496	SoftBank	DELL Streak Pro	101DL	DELL	2.3.5	○	×	○			サポート対象外
497	SoftBank	HONEY BEE	101K	Kyocera	2.3.4	○	×	○			サポート対象外
498	SoftBank	AQUOS PHONE	103SH	SHARP	2.3.5	○	×	○			サポート対象外
499	SoftBank	MEDIAS CH	101N	NEC	2.3.5	○	×	○			サポート対象外
500	SoftBank	LUMIX Phone	101P	Panasonic	2.3.5	○	×	○			サポート対象外
501	SoftBank	STAR7	009Z	ZTE	2.3.4	○	×	○			サポート対象外
502	SoftBank	AQUOS PHONE	102SH	SHARP	4.0.4	×	○	○			サポート対象外
503	SoftBank	AQUOS PHONE THE HYBRID	101SH	SHARP	2.3.5	○	×	○			サポート対象外
504	SoftBank	AQUOS PHONE THE HYBRID	007SH KT	SHARP	2.3.3	○	×	○			サポート対象外
505	SoftBank	Yahoo! Phone	009SH Y	SHARP	2.3.4	○	×	○			サポート対象外
506	SoftBank	Vision	007HW	Huawei	2.3.4	○	×	○			サポート対象外

2017/08/08 更新

- ・端末は出荷時の状態で検証を行っております。
- ・検証結果は変更となる場合がございます。

【HLS視聴について】

- ・aタグ実装による検証を行っている為、videoタグでは正常に動作しない場合がございます。
- ・検証結果が○の場合でも端末の機能依存によりシークコントロールが正常に機能しない場合がございます。
- ・リンクタップ後の操作の選択では「動画(またはプレイヤー)」を選択して下さい。
- ・SH系端末では「ギャラリー」(または「アルバム」)アプリが有効設定の場合のみ視聴可能となります。

【備考】

※1: 端末の機能依存によりシークコントロールが正常に動作しない事を弊社にて確認している機種となります。  
(本表記は備考欄に※1が無い端末の動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。)

- : 視聴可
- ×: 視聴不可

Android端末 動画プレイヤー対応表

No.	キャリア	名称	機種	メーカー	OS Version	Flash 視聴	HLS 視聴	AIR 視聴	新規追加	変更箇所	備考
507	SoftBank	AQUOS PHONE THE PREMIUM	009SH	SHARP	2.3.4	○	×	○			サポート対象外
508	SoftBank	シンプルスマートフォン	008Z	ZTE	2.3.4	○	×	○			サポート対象外
509	SoftBank	Sweety	003P	Panasonic	2.3.3	○	×	○			サポート対象外
510	SoftBank	AQUOS PHONE	007SH J	SHARP	2.3.3	○	×	○			サポート対象外
511	SoftBank	AQUOS PHONE	006SH	SHARP	2.3.3	○	×	○			サポート対象外
512	SoftBank	AQUOS PHONE THE HYBRID	007SH	SHARP	2.3.3	○	×	○			サポート対象外
513	SoftBank	GALAPAGOS	005SH	SHARP	2.3.4	×	×	○			サポート対象外
514	SoftBank	Libero	003Z	ZTE	2.2.2	×	×	○			サポート対象外
515	SoftBank	DELL STREAK	001DL	DELL	2.2.2	○	×	○			サポート対象外
516	SoftBank	GALAPAGOS	003SH	SHARP	2.3.4	×	×	○			サポート対象外
517	SoftBank	HTC Desire HD	001HT	HTC	2.2	×	×	○			サポート対象外
518	SoftBank	HTC Desire HD	001HT	HTC	2.3.3	×	×	○			サポート対象外
519	SoftBank	-	102P	Panasonic	2.3.5	○	×	○			サポート対象外
520	SoftBank	Disney mobile	DM011SH	SHARP	2.3.5	○	×	○			サポート対象外
521	SoftBank	Disney mobile	DM012SH	SHARP	2.3.5	○	×	○			サポート対象外
522	SoftBank	Disney mobile	DM014SH	SHARP	4.1.2	×	○	○			※1
523	SoftBank	シンプルスマホ	SBM204SH	SHARP	4.0.4	×	○	×			※1 サポート対象外
524	SoftBank	Disney mobile	DM009SH	SHARP	2.3.4	×	×	○			サポート対象外
525	SoftBank	Disney mobile	DM010SH	SHARP	2.3.4	○	×	○			サポート対象外
526	SoftBank	AQUOS PHONE Xx	SBM203SH	SHARP	4.1.2	×	○	○			※1
527	SoftBank	AQUOS PHONE ss	205SH	SHARP	4.1.2	×	○	○			
528	SoftBank	AQUOS PHONE Xx	206SH	SHARP	4.2.2	×	○	○			
529	SoftBank	ARROWS A	202F	Fujitsu	4.2.2	×	○	○			

2017/08/08 更新

- ・端末は出荷時の状態で検証を行っております。
- ・検証結果は変更となる場合がございます。

【HLS視聴について】

- ・aタグ実装による検証を行っている為、videoタグでは正常に動作しない場合がございます。
- ・検証結果が○の場合でも端末の機能依存によりシークコントロールが正常に機能しない場合がございます。
- ・リンクタップ後の操作の選択では「動画(またはプレイヤー)」を選択して下さい。
- ・SH系端末では「ギャラリー」(または「アルバム」)アプリが有効設定の場合のみ視聴可能となります。

【備考】

※1: 端末の機能依存によりシークコントロールが正常に動作しない事を弊社にて確認している機種となります。  
(本表記は備考欄に※1が無い端末の動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。)

- : 視聴可
- ×: 視聴不可

Android端末 動画プレイヤー対応表

No.	キャリア	名称	機種	メーカー	OS Version	Flash 視聴	HLS 視聴	AIR 視聴	新規追加	変更箇所	備考
530	SoftBank	DIGNO R	202K	Kyocera	4.2.2	×	×	○			
531	SoftBank	Disney mobile	DM015K	Kyocera	4.2.2	×	×	○			
532	SoftBank	あんしんファミリーケータイ	204HW	Huawei	4.1.1	×	×	×			
533	SoftBank	AQUOS PHONE Xx	SBM302SH	SHARP	4.2.2	×	○	○			
534	SoftBank	ARROWS A	301F	Fujitsu	4.2.2	×	○	○			
535	SoftBank	Disney mobile	DM016SH	SHARP	4.2.2	×	○	○			
536	SoftBank	AQUOS PHONE Xx mini	SBM303SH	SHARP	4.2.2	×	○	○			
537	SoftBank	AQUOS Xx	SBM304SH	SHARP	4.4.2	×	○	○			
538	SoftBank	AQUOS CRYSTAL	305SH	SHARP	4.4.2	×	○	○			※1
539	SoftBank	Xperia Z3	401SO	Sony	4.4.4	×	○	○			
540	SoftBank	シンプルスマホ2	401SH	SHARP	4.4.2	×	○	×			
541	SoftBank	AQUOS CRYSTAL X	402SH	SHARP	4.4.4	×	○	○			
542	SoftBank	GALAXY Tab 4	403SC	Samsung	4.4.2	×	○	○			
543	SoftBank	DIGNO U	404KC	Kyocera	4.4.4	○	○	×			
544	SoftBank	AQUOS Xx	404SH	SHARP	5.0.2	×	○	○			
545	SoftBank	Xperia™ Z4	402SO	Sony	5.0.2	×	○	○			
546	SoftBank	Galaxy S6 edge	404SC	Samsung	5.0.2	×	○	○			
547	SoftBank	AQUOS CRYSTAL 2	403SH	SHARP	5.0.2	×	○	○			
548	SoftBank	AQUOS Xx2	502SH	SHARP	5.1.1	×	○	○			
549	SoftBank	Xperia™ Z5	501SO	Sony	5.1.1	×	○	○			
550	SoftBank	Nexus6P	504HW	Google	6.0	×	○	○			
551	SoftBank	RAZR M	201M	Motorola	4.1.2	×	○	○			
552	SoftBank	PANTONE 6	200SH	SHARP	4.1.2	×	○	○			



2017/08/08 更新

- ・端末は出荷時の状態で検証を行っております。
- ・検証結果は変更となる場合がございます。

【HLS視聴について】

- ・aタグ実装による検証を行っている為、videoタグでは正常に動作しない場合がございます。
- ・検証結果が○の場合でも端末の機能依存によりシークコントロールが正常に機能しない場合がございます。
- ・リンクタップ後の操作の選択では「動画(またはプレイヤー)」を選択して下さい。
- ・SH系端末では「ギャラリー」(または「アルバム」)アプリが有効設定の場合のみ視聴可能となります。

【備考】

※1: 端末の機能依存によりシークコントロールが正常に動作しない事を弊社にて確認している機種となります。  
(本表記は備考欄に※1が無い端末の動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。)

- : 視聴可
- ×: 視聴不可

Android端末 動画プレイヤー対応表

No.	キャリア	名称	機種	メーカー	OS Version	Flash 視聴	HLS 視聴	AIR 視聴	新規追加	変更箇所	備考
553	SoftBank	ARROWS A	101F	Fujitsu	4.1.2	×	○	○			
554	SoftBank	Lenovo TAB2	501LV	Lenovo	5.0.2	×	○	○			
555	SoftBank	Xperia Z3	401SO	Sony	5.0.2	×	○	○			
556	SoftBank	AQUOS Xx2 mini	503SH	SHARP	5.1.1	×	○	○			
557	SoftBank	かんたん携帯9	NP505SH	SHARP	5.1.1	×	×	×			
558	SoftBank	DIGNO(R) ケータイ	NP501KC	Kyocera	5.1.1	×	×	×			
559	SoftBank	Galaxy S6 edge	404SC	Samsung	6.0.1	×	○	○			
560	SoftBank	Xperia™ Z5	501SO	Sony	6.0.0	×	○	○			
561	SoftBank	Xperia Z4	402SO	Sony	6.0.0	×	○	○			
562	SoftBank	Xperia X Performance	502SO	Sony	6.0.1	×	○	○			
563	SoftBank	DIGNO F	503KC	Kyocera	6.0.1	×	○	○			
564	SoftBank	AQUOS Xx3	506SH	SHARP	6.0.1	×	○	○			
565	SoftBank	シンプルスマホ3	509SH	SHARP	6.0.1	×	○	○			
566	SoftBank	Xperia XZ	601SO	Sony	6.0.1	×	○	○			
567	SoftBank	STAR WARS mobile	SW001SH	SHARP	6.0.1	×	○	○			
568	SoftBank	Lenovo TAB3	601LV	Lenovo	6.0	×	○	○			
569	SoftBank	AQUOS Xx3 mini	603SH	SHARP	7.0	×	○	○			
570	SoftBank	Galaxy S6 edge	404SC	Samsung	7.0	×	○	○		○	
571	SoftBank	Xperia XZs	602SO	Sony	7.1.1	×	○	○			
572	-	Nexus 7	Nexus 7	Google	4.1.1	×	○	○			
573	-	Nexus 7	Nexus 7	Google	4.2.1	×	○	○			
574	-	Nexus 7	Nexus 7	Google	4.3	×	○	○			
575	-	Nexus 7	Nexus 7	Google	4.4.2	×	○	○			※1

2017/08/08 更新

- ・端末は出荷時の状態で検証を行っております。
- ・検証結果は変更となる場合がございます。

【HLS視聴について】

- ・aタグ実装による検証を行っている為、videoタグでは正常に動作しない場合がございます。
- ・検証結果が○の場合でも端末の機能依存によりシークコントロールが正常に機能しない場合がございます。
- ・リンクタップ後の操作の選択では「動画(またはプレイヤー)」を選択して下さい。
- ・SH系端末では「ギャラリー」(または「アルバム」)アプリが有効設定の場合のみ視聴可能となります。

【備考】

※1: 端末の機能依存によりシークコントロールが正常に動作しない事を弊社にて確認している機種となります。  
(本表記は備考欄に※1が無い端末の動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。)

- : 視聴可
- ×: 視聴不可

Android端末 動画プレイヤー対応表

No.	キャリア	名称	機種	メーカー	OS Version	Flash 視聴	HLS 視聴	AIR 視聴	新規追加	変更箇所	備考
576	-	Nexus 10	Nexus 10	Google	4.2.1	×	○	○			
577	-	Nexus 5	Nexus 5	Google	4.4	×	○	○			
578	-	Kindle fire HD	-	Amazon	4.0.3	-	-	-			サポート対象外
579	-	Kindle fire HD	-	Amazon	4.0.3	×	○	○			サポート対象外
580	-	Kindle fire HDX	-	Amazon	4.2	×	×	×			
581	-	REGZA Tablet	AT500	Toshiba	4.1.1	×	○	○			※1
582	-	REGZA Tablet	AT501	Toshiba	4.1.1	×	○	○			
583	-	REGZA Tablet	AT570/36F	Toshiba	4.0.3	×	○	○			サポート対象外
584	-	REGZA Tablet	AT700/46F	Toshiba	4.0.3	×	○	○			サポート対象外
585	-	REGZA Tablet	AT830	Toshiba	4.0.3	×	○	○			サポート対象外
586	-	MEMO Pad HD	ME173X	Asus	4.2.2	×	○	×			
587	-	Nexus 5	Nexus 5	Google	5.0	×	×	○			
588	-	Nexus 6	Nexus 6	Google	5.0	×	×	○			
589	-	Nexus 7	Nexus 7	Google	5.0	×	×	○			
590	-	Nexus 9	Nexus 9	Google	5.0.1	×	×	○			
591	-	Nexus 10	Nexus 10	Google	5.0.1	×	×	○			
592	-	Nexus 6	Nexus 6	Google	5.1	×	○	○			
593	-	Nexus 7	Nexus 7	Google	5.1.1	×	○	○			
594	-	Nexus 9	Nexus 9	Google	5.1.1	×	○	○			
595	-	Nexus 10	Nexus 10	Google	5.1.1	×	○	○			
596	-	Nexus 6P	Nexus 6P	Google	6.0	×	○	×			
597	-	Nexus 5X	Nexus 5X	Google	6.0	×	○	×			
598	-	Nexus 5	Nexus 5	Google	6.0	×	○	○			

2017/08/08 更新

- ・端末は出荷時の状態で検証を行っております。
- ・検証結果は変更となる場合がございます。

【HLS視聴について】

- ・aタグ実装による検証を行っている為、videoタグでは正常に動作しない場合がございます。
- ・検証結果が○の場合でも端末の機能依存によりシークコントロールが正常に機能しない場合がございます。
- ・リンクタップ後の操作の選択では「動画(またはプレイヤー)」を選択して下さい。
- ・SH系端末では「ギャラリー」(または「アルバム」)アプリが有効設定の場合のみ視聴可能となります。

【備考】

※1: 端末の機能依存によりシークコントロールが正常に動作しない事を弊社にて確認している機種となります。  
(本表記は備考欄に※1が無い端末の動作を保証するものではありませんので予めご了承下さい。)

- : 視聴可
- ×: 視聴不可

Android端末 動画プレイヤー対応表

No.	キャリア	名称	機種	メーカー	OS Version	Flash 視聴	HLS 視聴	AIR 視聴	新規追加	変更箇所	備考
599	-	Nexus 6	Nexus 6	Google	6.0	×	○	○			
600	-	Nexus 9	Nexus 9	Google	6.0	×	○	○			
601	-	Nexus 7	Nexus 7	Google	6.0.1	×	×	○			
602	-	Nexus 6P	Nexus 6P	Google	6.0.1	×	○	○			
603	-	Nexus 9	Nexus 9	Google	6.0.1	×	○	○			
604	-	Nexus 5	Nexus 5	Google	6.0.1	×	○	○			
605	-	Nexus 5X	Nexus 5X	Google	6.0.1	×	○	○			